

Λάβετε τον οδηγό *Βασικές πληροφορίες για το MacBook Pro*

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαμόρφωση και τη χρήση του MacBook Pro, ανατρέξτε στον οδηγό *Βασικές πληροφορίες για το MacBook Pro*. Για προβολή του οδηγού, μεταβείτε στη διεύθυνση support.apple.com/guide/macbook-pro.


Υποστήριξη

Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.apple.com/mac/macbook-pro. Για να επικοινωνήσετε με την Apple, επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.apple.com/el-gr/contact.

 **MacBook Pro**


Καλώς ορίσατε στο MacBook Pro σας

Το MacBook Pro εκκινείται αυτόματα όταν σηκώσετε το καπάκι. Ο Βοηθός διαμόρφωσης σας καθοδηγεί στα πρώτα βήματα.



Thunderbolt 3 (USB-C)

Φορτίστε το MacBook Pro και συνδέστε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης ή μια οθόνη.



Γραμμή μενού

Κάμερα HD
FaceTime

Spotlight

Κέντρο ελέγχου

Finder

Πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τους φακέλους και τις εφαρμογές σας.

Dock



Εύκολη πρόσβαση στις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

Προτιμήσεις συστήματος



Ακουστικά

Touch Bar

Το Touch Bar αλλάζει δυναμικά βάσει της τρέχουσας εφαρμογής και δραστηριότητας. Χρησιμοποιήστε το Control Strip στη δεξιά πλευρά για να προσαρμόσετε χειριστήρια που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως η ένταση ήχου και η φωτεινότητα. Αγγίξτε το  για ανάπτυξη του Control Strip. Αγγίξτε το  στα αριστερά για να το κλείσετε.

Touch ID

Με το δαχτυλικό σας αποτύπωμα μπορείτε να ξεκλειδώσετε το MacBook Pro και να πραγματοποιείτε αγορές από το App Store, την εφαρμογή Apple TV, το Apple Books και ιστότοπους, χρησιμοποιώντας το Apple Pay.



Touch Bar

Touch ID (κουμπί
λειτουργίας)

Επιφάνεια αφής
Force Touch

Χειρνομίες επιφάνειας αφής Multi-Touch

Σύρετε με δύο δάχτυλα στην επιφάνεια αφής για κύλιση επάνω, κάτω ή πλάγια. Σαρώστε με δύο δάχτυλα για να «ξεφυλλίσετε» ιστοσελίδες και έγγραφα. Κάντε κλικ με δύο δάχτυλα για δεξιά κλικ. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ και μετά να πιέσετε πιο δυνατά στην επιφάνεια αφής για να κάνετε δυνατό κλικ σε κείμενο και να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες. Για να μάθετε περισσότερα, επιλέξτε «Προτιμήσεις συστήματος» στο Dock και μετά κάντε κλικ στην «Επιφάνεια αφής».